PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CAJA FUERTE ELECTRÓNICA

CF-5413

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INSTRUCCIONES DE LA CAJA FUERTE ELECTRÓNICA

ABRA LA CAJA FUERTE

Ingrese 159. Presione el botón “C” o “E”, gire la perilla cuando la luz verde este encendida, Abra la caja fuerte.

CERRAR LA CAJA FUERTE

Gire La perilla (Llave) en el sentido contrario de las manecillas del reloj.

CAMBIAR EL CÓDIGO DE SEGURIDAD

Abra la caja fuerte, presione el botón rojo el cual esta ubicado en el respaldo de la puerta, ingrese el código nuevo (3-8 Dígitos) y presione C o E, si el nuevo código ingresado es correcto el zumbador emitirá un sonido una vez, si escucha el sonido 3 veces entonces usted deberá intentarlo nuevamente.

ABRIR LA CAJA DE FUERTE CON UNA LLAVE DE EMERGENCIA

Retire la cubierta del logo en la mitad del teclado, inserte la llave de emergencia y gírela a la izquierda y después gire la perilla a la derecha para abrir la puerta.

CAMBIAR LA BATERÍA

Si la luz roja esta encendida con la luz verde, esto indica que usted debería cambiar las baterías, asegurese que la batería esta instalada correctamente, por favor realice una prueba antes de cerrar su caja fuerte.

Nota: Por favor no deje su llave de emergencia dentro de la caja de seguridad.

PREMIER®

MANUAL DO USUÁRIO

COFRE ELETRÔNICO

CF-5413

PREZADO CLIENTE

A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura.
Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: **info@premiermundo.com**

LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

Nota:
Reservamo-nos o direito de alterar especificações, caraterísticas e / ou o funcionamento do aparelho, sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.

INSTRUÇÕES DO COFRE ELETRÔNICO

ABRA O COFRE

Disque 159. Pressione o botão "C" ou "E" gire o botão quando a luz verde está ligada, abrir o cofre.

FECHE O COFRE

Gire o botão (chave) no sentido contrário dos ponteiros do relógio.

ALTERAR CÓDIGO DE SEGURANÇA

Abra o cofre, pressione o botão vermelho, que está localizado na parte de trás da porta, digite o novo código (3-8 dígitos) e pressione C ou E, se o novo código digitado estiver correto, a campainha soará uma vez, se você ouvir o som 3 vezes, então você deve tentar novamente.

ABRA O CROFRE COM UMA CHAVE DE EMERGÊNCIA

Remova a cobertura do logotipo no meio do teclado, insira a chave de emergência e vire para a esquerda e, em seguida, gire o botão para a direita para abrir a porta.

MUDANÇA DE PILHAS

Se a luz vermelha está acesa com luz verde, isso indica que você deve trocar as pilhas, verifique se as pilhas estão instaladas corretamente, por favor, fizer um teste antes de fechar seu cofre.

Nota: Por favor, não deixar a chave de emergência no interior do cofre.